

# MŰFŰ LERAKÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kizárolagos forgalmazó:

# DIEGO®

Ez a használati és lerakási útmutató a DIEGO Kereskedelmi Kft. által forgalmazott műfű burkolatok kezelésére és lerakására vonatkozik. Annak érdekében, hogy a megvásárolt műfű burkolat az Ön teljes elégedettségére szolgáljon, kérjük, tartsa be a vonatkozó előírásokat.

## VÁSÁRLÁS ELŐTT:

A szükséges mennyiség kiszámításához fontos tudnia a megvásárolandó termék tekercs szélességét (1,33m-2m-4m). A szálak műfüvek rendelkeznek egy úgynevezett „száliránnyal” a tekercs hosszirányában. A szálirány változása a műfű vágat optikai színváltozást okozza, amit feltétlenül figyelembe kell venni. Javasolt a szükséges hossznál 10-15 cm-rel hosszabb vágatot vásárolni.

A burkolatról a fektetést több órával megelőzően távolítsa el a csomagolást. Az akklimatizáció megkönnyítésére és a burkolatban a csomagolás okozta feszültségek csökkentésére a tekerceket terítse ki, vagy legalább lazítsa meg.



Tekercs méret és szálirány ellenőrzése



+15cm ráhagyás



A termék akklimatizálása

## SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

A megvásárolt kültéri műfű lerakásához a következőkre lesz szüksége:



Kültéri műfű



Ragasztószalag, vagy illesztőszalag több műfű pálya illesztése esetén



Éles vágókés



A műfű pályák rögzítésére alkalmas ragasztóanyag, valamint simító



Vízszintmérő, a tökéletes egységű felületért földfelületen történő alkalmazás esetén

## KÜLTÉRI TELEPÍTÉS SZILÁRD FELÜLETRE

(pl.: beton, kőlap felületre) A kültéri műfüvek hátoldala nedvességelvezető nyílásokkal rendelkezik. Szilárd felületre történő rögzítést kétoldali ragasztószalaggal javasoljuk, amely rögzíti a műfű burkolatot, illetve biztosítja a nedvességelvezető nyílások működését. A kétoldali ragasztószalaggal merőleges és párhuzamos pályák kialakítása javasolt, körülbelül 50cm-es távolságokkal. Több műfű pálya illesztése esetén kövesse a MŰFŰ BURKOLAT LERAKÁSA részben ismertetett illesztési eljárást. A vágatok széleinek rögzítése

arra alkalmas lezáró profillal is történhet. A műfű burkolat teljes felületen történő ragasztása is megvalósítható speciális ragasztóanyag felhasználásával.

## KÜLTÉRI TELEPÍTÉS TERMÉSZETES TALAJRA

Az előkészített aljzatnak síknak, megfelelően kiegyenlítettnek, stabilnak, tömörnek kell lennie, megfelelő vízelvezetéssel! Távolítsa el a felső földréteget minimum 10cm-es mélységig.

A hosszútávú, dekoratív és biztonságos felhasználás érdekében a határfelületek lezárása ajánlott (lehet keményfa, kő, beton).

A gyomok terjedésének megakadályozása érdekében használjon gyomirtót ezen a felületen, majd fedje le geotextíliával. Több geotextília pálya esetén minimum 15cm-es átfedést kell biztosítani.

Az ilyen módon előkészített felületet töltsse fel finom homokkal, majd tömörítse le a felületet. A letömörített felületnek stabilnak és egyenesnek kell lennie!



Minimum 10 cm vastagságú, letömörített, stabil, tömör, kiegyenlített, felső finom homokréteg szükséges!

## MŰFŰ BURKOLAT LERAKÁSA

Több műfű tekercs esetén még a lerakás előtt ellenőrizze, hogy a tekercek azonos gyártásból származnak-e. Hátsó kert esetén a műfű tekerceket úgy tekerje ki, hogy a szálak a ház irányába mutassanak. Előkert esetén pedig az út irányába mutassanak a szálak. Minden esetben használjon éles vágókést a vágatok felszabásához. A vágást mindig a termék hátoldalán kell végezni ügyelve arra, hogy a tűzött szálcsomókat ne vágjuk szét. Műfű pályák illesztésekor ügyeljen azok tökéletes illesztésére, illetve a műfű pályák azonos szálirányára. A műfű pályák széleit hajtsa fel legalább 30-30cm szélességben, helyezze el a méretre szabott ragasztószalagot végig az illesztés mentén (illesztőszalag és ragasztóanyag használata esetén: helyezze el a méretre szabott illesztőszalagot végig az illesztés mentén, vigye fel a a ragasztóanyagot az illesztőszalagra – a ragasztógyártó utasításait betartva). Majd kézzel, egyszerre hajtsa vissza a műfű tekercek széleit, ügyelve azok pontos illeszkedésére. A megfelelő erősségű ragasztás érdekében az illesztés mentén terhelje le a felületet (pl.: homokzsákokkal), valamint várjon legalább 7 órát a használat előtt.

A határfelületek mellett is végezze el a méretre vágást, vágja le a kilógó szálakat. A határfelületek megfelelő rögzítéséhez használjon rögzítő tűskéket.



Műfű pályák megfelelő illesztése

Hosszabb szálú típusoknál (Honolulu, Long Beach) az elkészített felületet finom kvarchomokkal fel kell tölteni természetes talajra történő telepítés esetén. Ez stabilizálja a felületet, segíti a nedvességelvezetést, még természetesebb hatást kölcsönöz.

## KARBANTARTÁS

Rendszeresen tisztítsuk a műfű felületét, seperjük fel a műfüre került szennyeződések, leveleket, hulladékokat. Szerves hulladékok, állati ürülékek azonnal távolítsuk el, fertőtlenítsük a felületet. A rendszeresen használt felületek szálai lelapulhatnak, emiatt a felület sepréssel történő felrészítése javasolt. Kisállatok, háziállatok tartás, maradóndó károsodást okozhatnak. Cigaretta parázs és a felületre koncentráltan érkező napfény kiegészítheti a terméket.

Kiadás dátuma: 2019. május

# MŰFŰ LERAKÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kizárólagos forgalmazó:

**DIEGO**<sup>®</sup>

## Ultrabond Turf PU 1K ragasztó

Az Ultrabond Turf PU 1K felhasználásra kész, egykomponensű, speciális, zöld színű ragasztóanyag.

Lakossági jellegű felhasználás/terhelés esetén alkalmas nedvszívó felületre, cementes aljzatra, meglévő kerámiaburkolatra –teljes felületen történő- ragasztásra.

Az aljzat legyen sík, szilárd, hordképes, szennyeződésektől, elválasztó anyagoktól mentes.

A teljes felületen történő ragasztásnál fel kell húzni a ragasztót a megfelelő fogazott kenőlapáttal az aljzatra. A kenőlapát kiválasztásakor figyelembe kell venni a műfű hátoldalának minőségét és az aljzat minőségét is.

Általában a B2-es ( $-0,6 \text{ kg/m}^2$ ) vagy B3-as ( $-0,8 \text{ kg/m}^2$ ) fogazás javasolt. Kis felületeken vagy javításokkor fogazott kenő helyettesítése megoldható a kartusos kiszerezésből párhuzamosan kinyomott ragasztócsíkokkal.

A még friss ragasztóágyba kell beletenni a műfüvet, amit erősen bele kell simítani. A felület áthengerelése ajánlott.

A termék elég hosszú nyitott idővel rendelkezik, így ideális körülmények között 90 percig elhelyezhető benne a burkolat, azonban nagyon magas hőmérséklet és szél esetén ez az idő lényegesen rövidülhet. Az így lefektetett műfű 12 óra múlva járható és 7 nap múlva teljesen terhelhető.